



Pièces de rechange Spare parts list


3600**02**




***BROSSE DE DESHERBAGE
WEED BRUSH***






36. Caisson brosse. Défaut






36_Transmission Brosse Rotative_Défaut








3602021310 ROUGE / RED RAL 3001
3602023910 JAUNE / YELLOW RAL1021




3602000305 NOIR / BLACK RAL 9005
3602003705 NOIR GIVRE / BLACK FROZEN RAL 9005










36 Ensemble Palier Brosse - Défaut



OPTION

